



Afmonter støttebenet med træbro, som er monteret på metal udtrækket, ved at løsne de fire skruer. Vend støtte benet og monter det igen.

