



1 set fitting

12 pcs. 6x18

12 pcs. nut M6

Samlevejledning for 2p og 3p

1. Placer M6/60 i træarmen med fingrene

1.1 Når gevindstykke er i bund, drejes den en omgang tilbage. Dette er for at undgå, at gevindstykket presser træet ud på udvendig side ved efterspændingen.

2. Placerer ryggen på noget fladt (Bord eller gulv) i sæt M6/60 i ryggen med fingrene.
3. Placer sæderammen på ryggen, monter med hånden M6x18 og møtrik M6
4. Placer Træarmen fra siden, og monter M6x18 og møtrik M6, start med øverste indvendig i ryggen.
5. efterspænd møtrikkerne med håndværktøj.
6. Der må ikke bruges maskinværktøj til samling og efterspæning.
7. læg puder i, vær opmærksom på at armpuder er på sat velcro bånd korrekt.